


eurolite® **LED Retro 6**

Bar ABL



**Bedienungsanleitung
User Manual**

eurolite®

LED Retro 6 Bar ABL

WarmweiÙe Blinder-Bar mit zustzlichen farbigen LEDs fr atmosphrisches Licht
Warm white blinder bar with additional colored LEDs for atmospheric lighting



No. 51916645

www.eurolite.de

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Deutsch

EINFÜHRUNG	3
<i>Produktmerkmale</i>	3
SICHERHEITSHINWEISE	4
GERÄTEBESCHREIBUNG	6
INSTALLATION	7
ANSCHLÜSSE	8
<i>DMX512-Ansteuerung</i>	8
<i>Anschluss ans Netz</i>	9
BEDIENUNG	10
<i>Menüstruktur</i>	10
<i>Standalone-Betrieb</i>	11
<i>DMX-Betrieb</i>	12
<i>Funktionen im DMX-Betrieb</i>	12
REINIGUNG UND WARTUNG	17
UMWELTSCHUTZ	17
TECHNISCHE DATEN	18
<i>Zubehör</i>	18

English

INTRODUCTION	19
<i>Product features</i>	19
SAFETY INSTRUCTIONS	20
DESCRIPTION OF THE DEVICE	22
INSTALLATION	23
CONNECTIONS	24
<i>Wireless DMX transmission</i>	24
<i>Connection to the mains</i>	25
OPERATION	26
<i>Menu structure</i>	26
<i>Stand-alone mode</i>	27
<i>DMX operation</i>	28
<i>Functions in DMX mode</i>	29
CLEANING AND MAINTENANCE	33
PROTECTING THE ENVIRONMENT	33
TECHNICAL SPECIFICATIONS	34
<i>Accessories</i>	34

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer / This user manual is valid for the article number:

51916645

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual on the Internet under:

www.eurolite.de

BEDIENUNGSANLEITUNG

eurolite®

LED Retro 6 Bar ABL



GEFAHR! Elektrischer Schlag durch Kurzschluss

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten. Öffnen Sie das Gerät niemals und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Nässe.



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts diese Bedienungsanleitung. Sie erhalten dadurch wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb.

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Produktmerkmale

Warmweiße Blinder-Bar mit zusätzlichen farbigen LEDs für atmosphärisches Licht

- 6 leistungsstarke LEDs 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)
LEDs einzeln ansteuerbar
- 120 LEDs 0,1 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
10 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch
- Blinder-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden; mit Omega-Bügel
- 4-stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang: 1 x Scheinwerfer 1 x Bedienungsanleitung 1 x Netzkabel/Stromkabel; 1 x Omega-Bügel

SICHERHEITSHINWEISE

**WARNUNG!**

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Verwendungszweck

- Bei diesem Gerät handelt es sich um eine LED-Bar, mit der sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Das Gerät ist für professionelle Anwendungen im Bereich der Veranstaltungstechnik vorgesehen (z. B. auf Bühnen). Es ist nicht für die Raumbelichtung in Haushalten geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Geräts nicht gestattet und hat den Verfall des Gewährleistungsanspruchs zur Folge.


Gefahr durch Elektrizität

- Das Gerät ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Benutzen Sie es nicht im Freien. Setzen Sie es niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Bewahren Sie es nicht in feuchten Räumen auf.
- Um Stromschläge zu vermeiden, niemals irgendeinen Teil des Produkts öffnen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Geräts genau übereinstimmt und die über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Wenn der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist, muss er an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Deaktivieren Sie niemals den Schutzleiter eines Netzkabels. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bei längerem Nichtgebrauch, bevor Sie es reinigen und wenn Gewitter auftreten.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Tropf- oder Spritzwasser, starken Vibrationen sowie hohen mechanischen Beanspruchungen aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände sowie offene Brandquellen wie brennende Kerzen auf oder direkt neben dem Gerät ab.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen können, insbesondere Metallteile.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Reparaturen müssen durchgeführt werden, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen ausgesetzt war, das Gerät heruntergefallen ist oder wenn Funktionsstörungen auftreten.
- Die Reinigung beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen. Wischen Sie das Produkt nur mit einem fusselfreien, angefeuchteten Tuch ab. Niemals Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Warnung vor Verbrennung und Brand

- Der zulässige Umgebungstemperaturbereich (T_a) beträgt -5 bis +45 °C. Verwenden Sie das Gerät niemals außerhalb dieses Temperaturbereichs.
- Die Gehäusetemperatur (T_c) kann im Betrieb bis zu 55 °C betragen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Personen oder Gegenständen.
- Der Mindestabstand zur beleuchteten Fläche beträgt 10 cm. Der Wert ist am Gerät über das Bildzeichen angegeben: .
- Halten Sie das Gerät vor leicht entflammaren Materialien fern. Platzieren Sie es so, dass im Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Das Gerät muss einen Mindestabstand von 50 cm zu angrenzenden Flächen haben und die Lüftungsöffnungen am Gehäuse dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden.


Warnung vor Verletzungen

- Nicht direkt in die Lichtquelle blicken. Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie könnten epileptische Anfälle erleiden oder bewusstlos werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fachgerecht und sicher aufgestellt oder befestigt ist und nicht herunterfallen kann. Beachten Sie bei der Installation die gesetzlichen, nationalen Sicherheitsvorschriften insbesondere die Bestimmungen der EN 60598-2-17.
- Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine ausreichende Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden.
- Bei einer Montage über Kopf ist das Gerät immer durch eine zweite Befestigung (z. B. Fangseil oder Fangnetz) zu sichern.
- Während Montage- und Wartungsarbeiten muss der Bereich unterhalb des Geräts abgesperrt sein.
- Bei gewerblicher Nutzung sind die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel unbedingt zu beachten.

Vorsicht - Sachschäden


- Schließen Sie das Gerät niemals über einen Dimmer an die Netzspannung an.
- Lichteffekte sind generell nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Längere Betriebszeiten sollten immer durch Pausen unterbrochen werden, um die Lebensdauer des Geräts zu erhöhen.
- Vermeiden Sie es das Gerät in kurzen Intervallen ein- und auszuschalten. Dadurch reduziert sich die Lebensdauer des Geräts erheblich.
- Nehmen Sie das Gerät niemals gleich in Betrieb, nachdem es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet auf Zimmertemperatur kommen. Warten Sie bis das Kondenswasser verdunstet ist.
- Externe Lichtquellen können den Innenraum von Leuchten beschädigen (Optik, LEDs, Kabel, etc.). Setzen Sie das Gerät und dessen Lichtaustrittsöffnungen nicht den Lichtstrahlen von direktem Sonnenlicht, anderen Scheinwerfern und Lasern aus. Richten Sie den Lichtstrahl einer Leuchte, insbesondere von Moving-Heads, niemals direkt auf eine andere Leuchte.
- Benutzen Sie die Originalverpackung, um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
- Wenn am Gerät ein Etikett mit Seriennummer angebracht ist, darf dieses nicht entfernt werden, da ansonsten der Gewährleistungsanspruch erlischt.

GERÄTEBESCHREIBUNG



- (1) Fangseilöse
- (2) 60-W-COB-LED, Amber
- (3) 0,1-W-SMD-5050-LED-3in1-RGB

- (4) Gummifuß
- (5) Stand/Montagefuß



- (6) Netzanschluss
- (7) Wireless-DMX-Buchse
- (8) DMX-Eingang, 3-pol.
- (9) DMX-Ausgang, 3-pol.
- (10) Lüfter

- (11) Feststellschraube
- (12) Netzausgang
- (13) LED-Display mit Bedientasten
- (14) DMX-Eingang, 5-pol.
- (15) DMX-Ausgang, 5-pol.

INSTALLATION




WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Herabfallen


Über Kopf installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann. Die Montage darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den Gefahren und den einschlägigen Vorschriften hierfür vertraut ist.

Das Gerät kann auf dem Boden aufgestellt, an einer Traverse oder einer anderen geeigneten Struktur befestigt werden. Die Montage darf niemals freischwingend erfolgen.

- 1 Die tragende Struktur muss mindestens für das Zehnfache aller montierten Geräte ausgelegt sein.
- 2 Sperren Sie den Arbeitsbereich während der Montage und arbeiten Sie von einer stabilen Plattform aus.
- 3 Verwenden Sie Montagematerial, das für die Struktur geeignet ist und die Last des Geräts tragen kann. Geeignetes Montagematerial finden Sie im Abschnitt „Zubehör“.




- 4 Verschrauben Sie die Klammer über eine M10-Schraube und selbstsichernde Mutter mit dem Omega-Bügel. Führen Sie die beiden Schnellverschlüsse des Omega-Bügel in die dafür vorgesehenen Öffnungen an dem Montagebügel ein. Drehen Sie die Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.
- 5 Sichern Sie das Gerät mit einem Fangseil oder einer anderen geeigneten Einrichtung zusätzlich ab. Diese zweite Aufhängung muss auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen ausreichend dimensioniert und so angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann. Für die Befestigung eines Fangseils sind entsprechende Ösen am Gerät montiert. Befestigen Sie das Sicherungsseil so, dass der Fallweg des Geräts nicht mehr als 20 cm betragen kann.
- 6 Zum Ausrichten des Geräts lösen Sie die Feststellschrauben an dem Montagebügel, stellen die gewünschte Neigung ein und ziehen die Schrauben wieder fest an.
- 7 Nach der Montage muss das Gerät regelmäßig gewartet und überprüft werden, um mögliche Korrosion, Verformung und Lockerung zu vermeiden.



ANSCHLÜSSE


DMX512-Ansteuerung



Für die Ansteuerung des Geräts per DMX512 ist eine Datenverbindung notwendig. Das Gerät verfügt dazu über 3- und 5-polige XLR-Anschlüsse.

- 1 Verbinden Sie den Ausgang Ihres Controllers mit dem DMX-Eingang DMX IN des Geräts über ein DMX-Kabel.
- 2 Verbinden Sie den DMX-Ausgang DMX OUT des Geräts mit dem DMX-Eingang des nächsten Geräts in der Kette. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Geräts bis alle Geräte angeschlossen sind.
- 3 Am letzten Gerät muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (-) und Signal (+) ein 120-Ω-Widerstand eingelötet ist.
- 4 Ab einer Kabellänge von 300 m oder nach 32 angeschlossenen DMX-Geräten sollte das Signal mit Hilfe eines DMX-Splitters verstärkt werden, um eine fehlerfreie Datenübertragung zu gewährleisten.


Belegung der XLR-Verbindung:




Drahtlose DMX-Übertragung

Das Gerät verfügt über einen weiteren DMX-Eingang für einen QuickDMX-Empfänger (separat erhältliches Zubehör). CRMX- und WDMX-Empfänger sind kompatibel und können ebenfalls verwendet werden. Über den Anschluss lässt sich ein DMX-Steuersignal drahtlos auf das Gerät übertragen, wodurch die aufwändige Verkabelung zum DMX-Lichtsteuergerät entfällt. Der Anschluss ist als USB-Buchse ausgeführt, die die benötigte Betriebsspannung von 5 V für den Empfänger zur Verfügung stellt.

Belegung der USB-Buchse:



Anschluss ans Netz



Das Gerät verfügt über ein Schaltnetzteil, das eine Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt erlaubt.

- 1 Schließen Sie das beiliegende Netzkabel an und stecken den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose ein. Damit ist das Gerät eingeschaltet.
- 2 Zum Ausschalten ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Schließen Sie das Gerät nicht über einen Dimmer an die Netzspannung an. Für besseren Bedienkomfort verwenden Sie eine schaltbare Steckdose.
- 4 Über die Netzausgänge können weitere Geräte mit Strom versorgt werden. Zum Zusammenschalten der Geräte, verbinden Sie immer den Ausgang POWER OUT mit dem Eingang POWER IN des nächsten Geräts bis alle Geräte angeschlossen sind. Passende Netzkabel sind optional erhältlich. Auf diese Weise lassen sich bis zu 8 Geräte bei 230/240 Volt Netzspannung und bis zu 4 Geräte bei 110/115 Volt Netzspannung zusammenschalten.

BEDIENUNG

Nach dem Anschluss ans Netz ist das Gerät betriebsbereit. Das Display zeigt die zuletzt eingestellte Betriebsart. Nehmen Sie nun die notwendigen Menüeinstellungen für die jeweilige Betriebsart mit den Bedientasten vor. Auch wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, bleiben alle Einstellungen gespeichert. Das Gerät kann entweder im Standalone-Modus über das Bedienfeld oder im DMX-gesteuerten Modus über einen handelsüblichen DMX-Controller betrieben werden. Mit einem passenden Funkempfänger kann das DMX-Steuersignal auch drahtlos auf das Gerät übertragen werden. (siehe Zubehör)

Menüstruktur

Um eine Funktion auszuwählen, drücken Sie die Taste **MENU** bis die gewünschte Funktion im Display angezeigt wird. Mit **ENTER** können Sie die gewünschte Funktion anwählen. Mit den Tasten **UP** und **DOWN** können Sie den Modus wechseln. Bestätigen Sie mit **ENTER**.

Modus		Anzeige		Funktion
DMX-Betrieb	Addr	12CH	A001-501	12-Kanal-Modus und Startadresse
		16CH	A001-497	16-Kanal-Modus und Startadresse
		43CH	A001-470	43-Kanal-Modus und Startadresse
Showprogrammbetrieb	Shou	Sh 1-3		Showprogramm 1-3
		Sp 1-10		Ablaufgeschwindigkeit 1-10 langsam > schnell
		St 0-9		Strobe-Effekt 0-9 langsam > schnell
Musiksteuerung	Soud	So 1-2		Showprogramm 1-2
		SEn 1-9		Mikrofonempfindlichkeit niedrig > hoch
Farbmischung	Colo	r000-255		Rot , Intensität 0 – 100%
		g000-255		Grün , Intensität 0 – 100%
		b000-255		Blau , Intensität 0 – 100%
		A000-255		Retro-LED , Intensität 0 – 100%
Retro-LEDs-Umkehr	Inur	YES		Anordnung der Retro-LEDs umkehren
		no		
RGB LEDs-Umkehr	InuC	YES		Anordnung der RGB-LEDs umkehren
		no		
Display-Einstellungen	dlS	10S		Display-Abschaltung Nach XX Sekunden aus
		20S		
		30S		
		60S		
		on		
	dlr	oFF		Display um 180 Grad drehen
		on		
Information	uEr	uxxx		Anzeige Software-Version

Standalone-Betrieb

Showprogrammbetrieb

Im Showprogrammbetrieb stehen 3 verschiedene Showprogramme zur Verfügung die mit einer einstellbaren Geschwindigkeit ablaufen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU** bis das Display die Betriebsart **Shou** anzeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**. Wählen Sie das gewünschte Showprogramm **Sh 1-3** mit den Tasten **UP** und **DOWN**. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 2 Stellen Sie mit den Tasten **UP** und **DOWN** die gewünschte Ablaufgeschwindigkeit des Programms von **SP 1** (langsam) bis **SP 10** (schnell) ein. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 3 Als letzter Menüpunkt kann der Strobe-Effekt eingestellt werden. Wählen Sie mit den Tasten **UP** und **DOWN** die gewünschte Blitzfrequenz: **St 1** (langsam) bis **St 9** (schnell). Mit der Einstellung **St 0** ist der Strobe-Effekt deaktiviert. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.

Musiksteuerung

Durch das integrierte Mikrofon lassen sich die integrierten Showprogramme im Rhythmus der Musik (bei deutlichem Bassschlag) optimal mit dem Gerät wiedergeben.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU** bis das Display die Betriebsart **Soud** anzeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**. Wählen Sie das gewünschte Showprogramm **So 1** oder **So 2** mit den Tasten **UP** und **DOWN**. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 2 Passen Sie mit den Tasten **UP** und **DOWN** die Mikrofonempfindlichkeit an die Lautstärke der Musik an (**SEn 1** = niedrig, **SEn 9** = hoch). Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.

Individuelle Farbeinstellung

Der Farbmodus **CoLo** bietet die Möglichkeit, jede der einzelnen LED-Farben in der Intensität individuell einzustellen. Das Gerät strahlt konstant mit dieser Farbeinstellung.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU** bis das Display die Betriebsart **CoLo** anzeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 2 Das Display zeigt nun den Buchstaben **r** für die Farbe Rot an und den dazugehörigen Intensitätswert. Stellen Sie mit den Tasten **UP** und **DOWN** die gewünschte Intensität ein. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**. Jetzt kann die Farbe Grün eingestellt werden, danach Blau und Amber für die Retro-LEDs.

Retro-LEDs-Umkehr

Der Modus **Inur** bietet die Möglichkeit, die Anordnung der Retro-LEDs umzukehren.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU** bis das Display die Betriebsart **Inur** anzeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**. Nun können Sie den Modus mit **YES** aktivieren oder mit **no** wieder aufheben.
- 2 Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.

RGB-LEDs-Umkehr

Der Modus **InuC** bietet die Möglichkeit, die Anordnung der RGB-LEDs umzukehren.

- 3 Drücken Sie die Taste **MENU** bis das Display die Betriebsart **InuC** anzeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**. Nun können Sie den Modus mit **YES** aktivieren oder mit **no** wieder aufheben.
- 4 Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.

Display Einstellungen

In dem Menüpunkt **dis** können Sie die gewünschte Display-Abschalt-Zeit einstellen. Siehe Menüstruktur.

Mit der Funktion **dlr** lässt sich das Display um 180 Grad drehen, für eine bessere Ansicht, wenn das Gerät vom Trussing oder einer Decke hängt.

Information

Das Display kann die Software-Version des Gerätes anzeigen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU** bis das Display die Betriebsart **uEr** anzeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 2 Das Display zeigt nun die aktuelle Software-Version.

DMX-Betrieb

Anzahl der DMX-Kanäle und DMX-Startadresse einstellen


Für den Betrieb über einen Controller mit DMX512-Protokoll verfügt das Gerät über 43 Steuerkanäle. Es kann aber auch in einen Modus mit 12 oder 16 Kanälen umgeschaltet werden, wenn andere Funktionen benötigt werden. Damit das Gerät vom Controller angesteuert werden kann, muss außerdem die DMX-Startadresse eingestellt werden. Die Startadresse ist abhängig von Ihrem DMX-Controller. Lesen Sie hierzu die Dokumentation des Geräts.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU** bis das Display die Betriebsart **Addr** anzeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 2 Das Display zeigt **12 CH** (12 DMX-Kanäle), **16 CH** (16 DMX-Kanäle) oder **43 CH** (43 DMX-Kanäle) an. Wählen Sie mit den Tasten **UP** und **DOWN** den gewünschten DMX-Kanal-Modus. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 3 Das Menü für die DMX-Startadresse wird aufgerufen **A*****. Stellen Sie die Adresse mit den Tasten **UP** und **DOWN** ein. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 4 DMX wird angezeigt indem ein Punkt im Display blinkt.

Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit das Gerät korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Verbindung funktioniert. Werden mehrere Geräte auf dieselbe Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

LED-Anordnung:

SMD-LEDs in RGB sind in 10 Segmente eingeteilt (je 12 SMD-LEDs, 6 in der oberen Reihe und 6 in der unteren Reihe) und die Retro-LEDs in Amber können einzeln angesteuert werden. Siehe nachfolgendes DMX-Protokoll.



Funktionen im DMX-Betrieb

12-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	000 – 255	Master Dimmer , Gesamthelligkeit 0-100%, für Kanal 2-7 und 9-11
2	000 – 255	Retro-LED 1
3	000 – 255	Retro-LED 2
4	000 – 255	Retro-LED 3
5	000 – 255	Retro-LED 4
6	000 – 255	Retro-LED 5
7	000 – 255	Retro-LED 6
8	000 – 009	Keine Funktion
	010 – 255	Strobe-Effekt , langsam > schnell für Kanal 2-7
9	000 – 255	SMD-LED, Rot 0 – 100%
10	000 – 255	SMD-LED, Grün 0 – 100%
11	000 – 255	SMD-LED, Blau 0 – 100%
12	000 – 009	Keine Funktion
	010 – 255	Strobe-Effekt , langsam > schnell für Kanal 9-11

16-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	000 – 255	Master Dimmer , Gesamthelligkeit 0-100%, für Kanal 2-7 und 9, 11-13, 15
2	000 – 255	Retro-LED 1
3	000 – 255	Retro-LED 2
4	000 – 255	Retro-LED 3
5	000 – 255	Retro-LED 4
6	000 – 255	Retro-LED 5
7	000 – 255	Retro-LED 6
8	000 – 009	Keine Funktion
	010 – 255	Strobe-Effekt , langsam > schnell für Kanal 2-7
9	000 – 009	Keine Funktion
	010 – 025	Programm 1
	026 – 040	Programm 2
	041 – 055	Programm 3
	056 – 070	Programm 4
	071 – 085	Programm 5
	086 – 100	Programm 6
	101 – 115	Programm 7
	116 – 130	Programm 8
	131 – 145	Programm 9
	146 – 160	Programm 10
	161 – 175	Programm 11
	176 – 190	Programm 12
	191 – 205	Programm 13
	206 – 220	Programm 14
221 – 235	Programm 15	

Deutsch

	236 – 255	Programm 1-15	
10	000 – 255	Programm Geschwindigkeit für Kanal 9, langsam > schnell	
11	000 – 255	SMD-LED, Rot 0-100%	SMD-LEDs CH15, Programm 1-12
12	000 – 255	SMD-LED, Grün 0-100%	
13	000 – 255	SMD-LED, Blau 0-100%	
14	000 – 009	Keine Funktion	
	010 – 255	Strobe-Effekt , langsam > schnell für Kanal 11-13	
15	000 – 005	Keine Funktion	
	006 – 015	Programm 1	
	016 – 025	Programm 2	
	026 – 035	Programm 3	
	036 – 045	Programm 4	
	046 – 055	Programm 5	
	056 – 065	Programm 6	
	066 – 075	Programm 7	
	076 – 085	Programm 8	
	086 – 095	Programm 9	
	096 – 105	Programm 10	
	106 – 115	Programm 11	
	116 – 125	Programm 12	
	126 – 135	Programm 13	
	136 – 145	Programm 14	
	146 – 155	Programm 15	
	156 – 165	Programm 16	
	166 – 175	Programm 17	
	176 – 185	Programm 18	
	186 – 195	Programm 19	
	196 – 205	Programm 20	
	206 – 215	Programm 21	
	216 – 225	Programm 22	
	226 – 235	Programm 23	
236 – 245	Programm 24		
246 – 255	Programm 1-24		
		SMD-LED-Programme	
16	000 – 255	Programm Geschwindigkeit für Kanal 15, langsam > schnell	

43-Kanal-Modus

Kanal	Wert	Funktion		
1	000 – 255	Master Dimmer , Gesamthelligkeit 0-100%, für Kanal 2-7 und 9, 11-40, 42		
2	000 – 255	Retro-LED 1	Retro-LED	
3	000 – 255	Retro-LED 2		
4	000 – 255	Retro-LED 3		
5	000 – 255	Retro-LED 4		
6	000 – 255	Retro-LED 5		
7	000 – 255	Retro-LED 6		
8	000 – 009	Keine Funktion		
	010 – 255	Strobe-Effekt , langsam > schnell für Kanal 2-7		
9	000 – 009	Keine Funktion		
	010 – 025	Programm 1		
	026 – 040	Programm 2		
	041 – 055	Programm 3		
	056 – 070	Programm 4		
	071 – 085	Programm 5		
	086 – 100	Programm 6		
	101 – 115	Programm 7		
	116 – 130	Programm 8		
	131 – 145	Programm 9		
	146 – 160	Programm 10		
	161 – 175	Programm 11		
	176 – 190	Programm 12		
	191 – 205	Programm 13		
	206 – 220	Programm 14		
221 – 235	Programm 15			
236 – 255	Programm 1-15		Retro-LED-Programme	
10	000 – 255	Programm Geschwindigkeit für Kanal 9, langsam > schnell		
11	000 – 255	SMD-LED 1, Rot 0-100%		Segment 1 SMD-LED
12	000 – 255	SMD-LED 1, Grün 0-100%		
13	000 – 255	SMD-LED 1, Blau 0-100%		
14	000 – 255	SMD-LED 2, Rot 0-100%		Segment 2 SMD-LED
15	000 – 255	SMD-LED 2, Grün 0-100%		
16	000 – 255	SMD-LED 2, Blau 0-100%		
17	000 – 255	SMD-LED 3, Rot 0-100%		Segment 3 SMD-LED
18	000 – 255	SMD-LED 3, Grün 0-100%		
19	000 – 255	SMD-LED 3, Blau 0-100%		
20	000 – 255	SMD-LED 4, Rot 0-100%		Segment 4 SMD-LED
21	000 – 255	SMD-LED 4 Grün 0-100%		
22	000 – 255	SMD-LED 4, Blau 0-100%		
23	000 – 255	SMD-LED 5, Rot 0-100%		Segment 5 SMD-LED
24	000 – 255	SMD-LED 5, Grün 0-100%		
25	000 – 255	SMD-LED 5, Blau 0-100%		
26	000 – 255	SMD-LED 6, Rot 0-100%	Segment 6 SMD-LED	
27	000 – 255	SMD-LED 6, Grün 0-100%		

Deutsch

28	000 – 255	SMD-LED 6, Blau 0-100%	
29	000 – 255	SMD-LED 7, Rot 0-100%	Segment 7 SMD-LED
30	000 – 255	SMD-LED 7, Grün 0-100%	
31	000 – 255	SMD-LED 7, Blau 0-100%	
32	000 – 255	SMD-LED 8, Rot 0-100%	Segment 8 SMD-LED
33	000 – 255	SMD-LED 8, Grün 0-100%	
34	000 – 255	SMD-LED 8, Blau 0-100%	
35	000 – 255	SMD-LED 9, Rot 0-100%	Segment 9 SMD-LED
36	000 – 255	SMD-LED 9, Grün 0-100%	
37	000 – 255	SMD-LED 9, Blau 0-100%	
38	000 – 255	SMD-LED 10, Rot 0-100%	Segment 10 SMD-LED
39	000 – 255	SMD-LED 10, Grün 0-100%	
40	000 – 255	SMD-LED 10, Blau 0-100%	
41	000 – 009	Keine Funktion	
	010 – 255	Strobe-Effekt , langsam > schnell für Kanal 11-40	
42	000 – 005	Keine Funktion	SMD-LED-Programme
	006 – 015	Programm 1	
	016 – 025	Programm 2	
	026 – 035	Programm 3	
	036 – 045	Programm 4	
	046 – 055	Programm 5	
	056 – 065	Programm 6	
	066 – 075	Programm 7	
	076 – 085	Programm 8	
	086 – 095	Programm 9	
	096 – 105	Programm 10	
	106 – 115	Programm 11	
	116 – 125	Programm 12	
	126 – 135	Programm 13	
	136 – 145	Programm 14	
	146 – 155	Programm 15	
	156 – 165	Programm 16	
	166 – 175	Programm 17	
	176 – 185	Programm 18	
	186 – 195	Programm 19	
196 – 205	Programm 20		
206 – 215	Programm 21		
216 – 225	Programm 22		
226 – 235	Programm 23		
236 – 245	Programm 24		
246 – 255	Programm 1-24		
43	000 – 255	Programm Geschwindigkeit für Kanal 42, langsam > schnell	

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät sollte äußerlich in regelmäßigen Abständen von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Insbesondere die Linsen sollten sauber sein, damit das Licht mit maximaler Helligkeit abgestrahlt werden kann.

- 1 Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- 2 Reinigen Sie die Oberflächen mit einem fusselfreien, angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel, da sonst die Gehäuseoberflächen beschädigt werden könnten. Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Nässe oder Feuchtigkeit in das Gerät.
- 3 Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es wieder einschalten.

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten. Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

UMWELTSCHUTZ

Informationen zur Entsorgung



Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.



Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 60 W COB (Chip-on-board) amber (A) 120 x 0,1 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	12; 16; 43
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional);
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden; Omega-Bügel;
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall
Maße:	Breite: 100,0 cm Tiefe: 14,0 cm Höhe: 15,0 cm
Gewicht:	4,9 kg

Zubehör

EUROLITE Omega-Bügel 70	Best.-Nr. 51786589
EUROLITE TH-270 QUICK-LOCK SLIM silber	Best.-Nr. 58000753
EUROLITE TH-270S QUICK-LOCK SLIM schwarz	Best.-Nr. 58000754
EUROLITE TPC-10 Klammer, silber	Best.-Nr. 59006856
EUROLITE Sicherungsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg	Best.-Nr. 58010364
EUROLITE DMX Kabel XLR 3pol 3m schwarz	Best.-Nr. 3022785H
EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger	Best.-Nr. 70064704
EUROLITE P-Con Verbindungskabel 3x1,5 5m	Best.-Nr. 30247708
EUROLITE Kombikabel DMX P-Con/3 Pin XLR 1,5m	Best.-Nr. 30227780
EUROLITE Kombikabel DMX P-Con/5 Pin XLR 3m	Best.-Nr. 30227783

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. © 20.01.2026

USER MANUAL

eurolite®

LED Retro 6 Bar ABL



DANGER! Electric shock caused by short-circuit

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires. Never open the housing. Keep the device away from rain and moisture.



Please read these instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of the product.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen one of our products. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Product features

Warm white blinder bar with additional colored LEDs for atmospheric lighting

- 6 powerful LEDs 60 W COB (chip-on-board) amber (A)
LEDs controlled separately
- 120 LEDs 0.1 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogenous color mix)
10 segments controlled separately
- Dimmer electronic
- Blinder effect; strobe effect
- 3 integrated show programs
- The device is cooled by temperature-controlled fan
- Control via stand-alone; sound to light via microphone; DMX; QuickDMX via USB (optional); W-DMX by wireless solution via USB (optional); CRMX by LumenRadio via USB (optional)
- Flicker-free
- With a beam angle of 120°
- With bracket for floor use; with omega bracket;
- 4 digit 7-segment LED display
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- Built with SEETRONIC connector
- For application areas such as: Clubs/dancing school; wedding/gala/events; mobile use; stage; theater; mobile djs / entertainer; restaurants, bars and hotels; rental
- Silent operation
- Application possibility: Standing; suspended

Package contents: 1 x spotlight; 1 x user manual; 1 x power cord; 1 x omega bracket;

SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING!**

Please read the safety warnings carefully and only use the product as describe in this manual to avoid accidental injury or damage.

Intended use

- This device is an LED bar for creating decorative lighting effects. This device is designed for professional use in the field of event technology, e.g. on stage. It is not suitable for household lighting.
- Only use the device according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.
- We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty will be null and void.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the device are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.


Danger due to electricity

- The device is suitable for indoor use only. Do not use it outdoors. Never expose it to rain or moisture. Do not store it in rooms exposed to moisture.
- To reduce the risk of electric shock, do not open any part of the device. There are no serviceable parts inside the device.
- Only connect the device to a properly installed mains outlet. The outlet must be protected by residual current breaker (RCD). The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. If the mains cable is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never defeat the protective ground of a mains cable. Failure to do so could result in damage to the device and possibly injure the user.
- The mains outlet must be easily accessible so that you can unplug the device quickly if need be.
- Never touch the mains plug with wet or damp hands. There is the risk of potentially fatal electric shock.
- The mains cable must not be bent or squeezed. Keep it away from hot surfaces or sharp edges.
- Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the mains outlet, always seize the plug.
- Unplug the device during lightning storms, when unused for long periods of time or before cleaning.
- Do not expose the device to any high temperatures, direct sunlight, dripping or splashing water, strong vibrations or heavy mechanical stress.
- Do not place any objects filled with liquids on the device.
- Do not place any open sources of fire, such as burning candles, on or directly next to the device.
- Make sure that objects cannot fall into the device, in particular metal parts.
- Only have repairs to the device or its mains cable carried out by qualified service personnel. Repairs are required when the device or the mains cable is visibly damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device; when the device has been exposed to rain or moisture, has been dropped or malfunctions occur.
- Cleaning of the device is limited to the surface. Make sure that moisture does not come into contact with any areas of the terminal connections or mains voltage control parts. Only wipe off the product with a soft lint-free and moistened cloth. Never use solvents or aggressive detergents.

Danger to children and people with restricted abilities

- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly. Never leave this device running unattended.
- This device may be used only by persons with sufficient physical, sensorial, and intellectual abilities and having corresponding knowledge and experience. Other persons may use this device only if they are supervised or instructed by a person who is responsible for their safety.

Warning – risk of burns and fire

- The admissible ambient temperature range (Ta) is -5 to +45°C. Do not operate the device outside of this temperature range.
- The housing temperature (Tc) can be up to 55°C during use. Avoid contact by persons and materials.
- Do not illuminate surfaces within 10 cm of the device. This value is indicated on the device by the  symbol.
- Do not use the device near highly flammable materials. Always place the device at a location where sufficient air circulation is ensured. Leave 50 cm of free space around the device. Never cover the air vents of the housing.

Warning – risk of injuries


- Do not look directly at the light source. Persons with light-sensitive epilepsy may suffer from epileptic seizures or fall unconscious.
- Make sure that the product is set up or installed safely and expertly and prevented from falling down. Comply with the standards and rules that apply in your country, in particular EN 60598-2-17.
- If you lack the qualification, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional installer. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.
- The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions.
- For overhead use, always secure the device with a secondary safety attachment such as a safety bond or safety net.
- Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the device.
- For commercial use the country-specific accident prevention regulations of the government safety organization for electrical facilities must be complied with at all times.

Caution – material damage

- This device must not be connected to the mains voltage by means of a dimmer.
- Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.
- Never switch the device on and off at short intervals. This will considerably reduce the service life of the device.
- If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation, do not switch it on immediately. The resulting condensation may destroy the device. Allow the device to reach room temperature before connecting it. Wait until the condensation has evaporated.
- External light sources can damage the interior of lighting fixtures (optics, LEDs, cables, etc.). Do not expose the device and its light-emitting apertures to light beams from direct sunlight, other spotlights or lasers. Do not focus the light beam from one lighting fixture directly towards another—this applies in particular to moving heads.
- Please use the original packaging to protect the device against vibration, dust and moisture during transportation or storage.


If a serial number label is affixed to the device, do not remove the label as this would make the warranty void.

DESCRIPTION OF THE DEVICE



- (1) Safety eyelet
- (2) 60 W COB LED, amber
- (3) 0.1 W SMD 5050 LED 3in1 TCL RGB

- (4) Rubber foot
- (5) Standing-/Mounting bracket



- (6) Power input
- (7) Wireless DMX port
- (8) DMX input, 3-pin
- (9) DMX output, 3-pin
- (10) Fan

- (11) Fixation screw
- (12) Power output
- (13) LED display with operating buttons
- (14) DMX input, 5-pin
- (15) DMX output, 5-pin

INSTALLATION




WARNING! Risk of injury caused by falling objects

Devices in overhead installations may cause severe injuries when crashing down. Make sure that the device is installed securely and cannot fall down. The installation must be carried out by a specialist who is familiar with the hazards and the relevant regulations.


The device may be placed on the floor or fastened to a truss or similar rigging structure. The device must never be fixed swinging freely in the room.

- 1 The rigging structure must support at least 10 times the weight of all fixtures to be installed on it.
- 2 Block access below the work area and work from a stable platform when installing the device.
- 3 Use rigging hardware that is compatible with the structure and capable of bearing the weight of the device. Please refer to the "Accessories" section for a list of suitable rigging hardware.




Screw one coupler via an M10 screw and self-locking nut onto the Omega bracket. Insert the quick-lock fasteners of the Omega bracket into the respective holes of the mounting bracket. Tighten the quick-lock fasteners fully clockwise.

- 4 Secure the device with a safety bond or other secondary attachment. This secondary safety attachment must be sufficiently dimensioned in accordance with the latest industrial safety regulations and constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails. Appropriate eyelets are mounted on the device for fixation of the safety bond. Fasten the safety bond in such a way that, in the event of a fall, the maximum drop distance of the device will not exceed 20 cm.
- 5 To align the device, release the fixation screws at the mounting bracket, adjust the desired inclination angle and retighten the fixation screws.
- 6 After installation, the device requires inspections periodically to prevent the possibility of rot, deformation and looseness.




CONNECTIONS



A DMX512 data link is required in order to control the device via DMX. The device provides 3-pin and 5-pin XLR connectors for DMX connection.

- 1 Connect the output of your DMX controller to the DMX input DMX IN of the device with a DMX cable.
- 2 Connect the DMX output DMX OUT of the device to the DMX input of the next unit in the chain. Always connect one output to the input of the next unit until all units are connected.
- 3 At the last unit, the DMX cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (-) and Signal (+) in the DMX output of the last unit.
- 4 If the cable length exceeds 300 m or the number of DMX devices is greater than 32, it is recommended to insert a DMX splitter to ensure proper data transmission.


XLR connection:




Wireless DMX transmission

The device features an alternative DMX input for a QuickDMX receiver (sold separately). CRMX and WDMX receivers are compatible and can also be used. The connector allows a DMX control signal to be transmitted wirelessly to the device, eliminating the need for complex wiring to the DMX controller. The connector is designed as a USB port which provides the required 5 V operating voltage for the receiver.

Occupation of the USB port:



Connection to the mains



The device uses an auto-range power supply that accepts input voltages between 100 und 240 volts.

- 1 Connect the device via the mains cable to a grounded mains socket. Thus, the unit is switched on.
- 2 To switch off the unit, disconnect the power plug.
- 3 Do not connect the unit to the mains voltage via a dimmer. For a more convenient operation, use a mains outlet which is switchable.
- 4 The output jacks allow for power supply of further devices. To interconnect several devices, connect the jack POWER OUT to the input POWER IN of the next unit until all units are connected. Matching power cables are available as accessories. In this manner, up to 8 devices can be linked at 230/240 input voltage and up to 4 devices at 110/115 input voltage.

OPERATION

After connecting the device to the mains it is ready for operation. The display indicates the last operating mode. The operating modes can be selected by means of the display and the control buttons. All settings remain stored even if the device is disconnected from the mains. The device can be operated in stand-alone mode via the control board or in DMX-controlled mode via any commercial DMX controller. With a suitable radio receiver, the DMX control signal can also be transmitted wirelessly to the unit. (see accessories).

Menu structure

Press the **MENU** button until the desired function is indicated on the display. Use the **ENTER** button to select the function. With the buttons **UP** and **DOWN** you can select the mode. Confirm with **ENTER**.

Mode		Display		Function
DMX mode	Addr	12CH	A001-501	12-channel mode and starting address
		16CH	A001-497	16-channel mode and starting address
		43CH	A001-470	43-channel mode and starting address
Show program mode	Shou	Sh 1-3		Show program 1-3
		Sp 1-10		Program running speed 1-10 slow > fast
		St 0-9		Strobe effect 0-9 slow > fast
Sound control	Soud	So 1-2		Show program 1-2
		SEn 1-9		Microphone sensitivity low > high
Individual color mix	Colo	r000-255		Red , Intensity 0 – 100%
		g000-255		Green , Intensity 0 – 100%
		b000-255		Blue , Intensity 0 – 100%
		A000-255		Retro-LED Amber, Intensity 0 – 100%
Retro LEDs reverse	Inur	YES		Reverse the arrangement of the Retro LEDs
		no		
RGB LEDs reverse	InuC	YES		Reverse the arrangement of the RGB LEDs
		no		
Display set	dIS	10S		Display deactivation Off after XX seconds
		20S		
		30S		
		60S		
		on		
	dlr	oFF		Rotate display 180 degrees
on				
Information	uEr	uxxx		Software version

Stand-alone mode

Showprogram mode

In Showprogram mode, 3 show programs are available that run at an adjustable speed.

- 1 Press the **MENU** button until **Shou** is indicated in the display. Confirm with the **ENTER** button. Use the buttons **UP** and **DOWN** to select the desired show program **Sh 1-3**. Confirm with the **ENTER** button.
- 2 Use the buttons **UP** and **DOWN** to adjust the running speed of the program from **SP 1** (slow) to **SP 9** (fast). Confirm with the **ENTER** button.
- 3 The setting of the strobe effect is the final menu item. Use the buttons **UP** and **DOWN** to select the desired flash frequency from **St 1** (slow) to **St 9** (fast). When set to **St 0**, the strobe effect is disabled. Confirm with the **ENTER** button.

Sound control

Via the integrated microphone the unit can perfectly reproduce the show programs to the rhythm of the music (sufficient bass provided).

- 1 Press the **MENU** button until **Soud** is indicated in the display. Confirm with the **ENTER** button. Use the buttons **UP** and **DOWN** to select the desired show program **So 1** or **So 2**. Confirm with the **ENTER** button.
- 2 Use the buttons **UP** and **DOWN** to adjust the microphone sensitivity to the volume of the music (**SEn 1** = low, **SEn 9** = high). Confirm with the **ENTER** button.

Individual color mix

In the mode **Colo** each LED color can be individually adjusted for intensity. The device will constantly emit the adjusted color.

- 1 Press the **MENU** button until **Colo** is indicated in the display. Confirm with the **ENTER** button.
- 2 Now the display indicates the letter **r** for the color red and the corresponding intensity value. Use the buttons **UP** and **DOWN** to adjust the desired intensity. Confirm with the **ENTER** button. Now the color green can be adjusted; then blue and amber for the retro LEDs.

Retro LEDs reverse

The **Inur** mode allows you to reverse the arrangement of the Retro LEDs.

- 5 Press the **MENU** button until the display shows the Inur operation mode. Confirm with the **ENTER** button. You can now activate the mode with YES or deactivate it again with no.
- 6 Confirm with the **ENTER** button.

RGB-LEDs reverse

The **InuC** mode allows you to reverse the arrangement of the RGB LEDs.

- 7 Press the **MENU** button until the display shows the InuC operation mode. Confirm with the **ENTER** button. You can now activate the mode with YES or deactivate it again with no.
- 8 Confirm with the **ENTER** button.

Display set

Under the menu point **dis**, you can set the desired display activation time. See menu structure.

Under the menu point **dlr**, you can reverse the display by 180° for an improved view when the device has been mounted upside-down, e.g. on a trussing.

Information

The display can indicate the software version of the device.

- 1 Press the **MENU** button until **Info** is indicated in the display. Confirm with the **ENTER** button. The display indicates **uEr**.
- 2 Confirm again with the **ENTER** button. Now the display shows the current software version.

DMX operation

Setting the number of DMX channels and the DMX starting address


For operation with a controller with DMX512 protocol, the device is equipped with 43 control channels. However, it can also be switched to a mode with 12 or 16 channels if different functions are required. To be able to operate the device with a DMX controller, the DMX starting address must be set. The starting address depends upon which DMX controller is being used. Please refer to the controller's documentation.

- 1 Press the **MENU** button until **Addr** is indicated in the display. Confirm with the **ENTER** button.
- 2 The display indicates **12 CH** (12 DMX channels), **16 CH** (16 DMX channels) or **43 CH** (43 DMX channels). Use the buttons **UP** and **DOWN** to select the desired DMX channel mode. Confirm with the **ENTER** button.
- 3 Now the display indicates the menu item for the DMX starting address **A*****. Use the buttons **UP** and **DOWN** to set the address. Confirm with the **ENTER** button.
- 4 DMX is indicated when a dot on the display blinks.

Note: Please make sure that you do not have any overlapping channels in order to control each device correctly and independently from any other fixture on the DMX chain. If several devices are addressed to the same address, they will work synchronously.

LED arrangement:

SMD LEDs in RGB are divided into 10 segments (12 SMD LEDs each, 6 in the top row and 6 in the bottom row) and the retro LEDs in amber can be controlled individually. See the following DMX protocol.



Functions in DMX mode

12-channel mode

Channel	Value	Function	
1	000 – 255	Master dimmer , brightness 0-100%, for channel 2-7 and 9-11	
2	000 – 255	Retro LED 1	Retro LED
3	000 – 255	Retro LED 2	
4	000 – 255	Retro LED 3	
5	000 – 255	Retro LED 4	
6	000 – 255	Retro LED 5	
7	000 – 255	Retro LED 6	
8	000 – 009	No function	
	010 – 255	Strobe effect , slow > fast for channel 2-7	
9	000 – 255	SMD LED, Red 0 – 100%	SMD LED
10	000 – 255	SMD LED, Green 0 – 100%	
11	000 – 255	SMD LED, Blue 0 – 100%	
12	000 – 009	No function	
	010 – 255	Strobe effect , slow > fast for channel 9-11	

16-channel mode

Channel	Value	Function	
1	000 – 255	Master dimmer , brightness 0-100%, for channel 2-7 and 9, 11-13, 15	
2	000 – 255	Retro LED 1	Retro LED
3	000 – 255	Retro LED 2	
4	000 – 255	Retro LED 3	
5	000 – 255	Retro LED 4	
6	000 – 255	Retro LED 5	
7	000 – 255	Retro LED 6	
8	000 – 009	No function	
	010 – 255	Strobe effect , slow > fast for channel 2-7	
9	000 – 009	No function	
	010 – 025	Program 1	
	026 – 040	Program 2	
	041 – 055	Program 3	
	056 – 070	Program 4	
	071 – 085	Program 5	
	086 – 100	Program 6	
	101 – 115	Program 7	
	116 – 130	Program 8	
	131 – 145	Program 9	
	146 – 160	Program 10	
	161 – 175	Program 11	
	176 – 190	Program 12	
	191 – 205	Program 13	
	206 – 220	Program 14	
221 – 235	Program 15		

English

	236 – 255	Program 1-15	
10	000 – 255	Program speed for channel 9, slow > fast	
11	000 – 255	SMD LED, Red 0 – 100%	SMD LEDs CH15, program 1-12
12	000 – 255	SMD LED, Green 0 – 100%	
13	000 – 255	SMD LED, Blue 0 – 100%	
14	000 – 009	No function	
	010 – 255	Strobe effect , slow > fast for channel 11-13	
15	000 – 005	No function	SMD LED programs
	006 – 015	Program 1	
	016 – 025	Program 2	
	026 – 035	Program 3	
	036 – 045	Program 4	
	046 – 055	Program 5	
	056 – 065	Program 6	
	066 – 075	Program 7	
	076 – 085	Program 8	
	086 – 095	Program 9	
	096 – 105	Program 10	
	106 – 115	Program 11	
	116 – 125	Program 12	
	126 – 135	Program 13	
	136 – 145	Program 14	
	146 – 155	Program 15	
	156 – 165	Program 16	
	166 – 175	Program 17	
	176 – 185	Program 18	
	186 – 195	Program 19	
	196 – 205	Program 20	
	206 – 215	Program 21	
	216 – 225	Program 22	
	226 – 235	Program 23	
236 – 245	Program 24		
246 – 255	Program 1-24		
16	000 – 255	Program speed for channel 15, slow > fast	

43-channel mode

Channel	Value	Function		
1	000 – 255	Master dimmer , brightness 0-100%, for channel 2-7 and 9, 11-40, 42		
2	000 – 255	Retro LED 1	Retro LED	
3	000 – 255	Retro LED 2		
4	000 – 255	Retro LED 3		
5	000 – 255	Retro LED 4		
6	000 – 255	Retro LED 5		
7	000 – 255	Retro LED 6		
8	000 – 009	No function		
	010 – 255	Strobe effect , slow > fast for channel 2-7		
9	000 – 009	No function		
	010 – 025	Program 1		
	026 – 040	Program 2		
	041 – 055	Program 3		
	056 – 070	Program 4		
	071 – 085	Program 5		
	086 – 100	Program 6		
	101 – 115	Program 7		
	116 – 130	Program 8		
	131 – 145	Program 9		
	146 – 160	Program 10		
	161 – 175	Program 11		
	176 – 190	Program 12		
	191 – 205	Program 13		
	206 – 220	Program 14		
221 – 235	Program 15			
236 – 255	Program 1-15		Retro LED programs	
10	000 – 255	Program speed for channel 9, slow > fast		
11	000 – 255	SMD LED 1, Red 0 – 100%		Segment 1 SMD-LED
12	000 – 255	SMD LED 1, Green 0 – 100%		
13	000 – 255	SMD LED 1, Blue 0 – 100%		
14	000 – 255	SMD LED 2, Red 0 – 100%		Segment 2 SMD-LED
15	000 – 255	SMD LED 2, Green 0 – 100%		
16	000 – 255	SMD LED 3, Blue 0 – 100%		
17	000 – 255	SMD LED 3, Red 0-100%		Segment 3 SMD-LED
18	000 – 255	SMD LED 3, Green 0-100%		
19	000 – 255	SMD LED 3, Blue 0-100%		
20	000 – 255	SMD LED 4, Red 0-100%		Segment 4 SMD-LED
21	000 – 255	SMD LED 4 Green 0-100%		
22	000 – 255	SMD LED 4, Blue 0-100%		
23	000 – 255	SMD LED 5, Red 0-100%		Segment 5 SMD-LED
24	000 – 255	SMD LED 5, Green 0-100%		
25	000 – 255	SMD LED 5, Blue 0-100%		
26	000 – 255	SMD LED 6, Red 0-100%	Segment 6 SMD-LED	
27	000 – 255	SMD LED 6, Green 0-100%		

English

28	000 – 255	SMD LED 6, Blue 0-100%	
29	000 – 255	SMD LED 7, Red 0-100%	Segment 7 SMD-LED
30	000 – 255	SMD LED 7, Green 0-100%	
31	000 – 255	SMD LED 7, Blue 0-100%	
32	000 – 255	SMD LED 8, Red 0-100%	Segment 8 SMD-LED
33	000 – 255	SMD LED 8, Green 0-100%	
34	000 – 255	SMD LED 8, Blue 0-100%	
35	000 – 255	SMD LED 9, Red 0-100%	Segment 9 SMD-LED
36	000 – 255	SMD LED 9, Green 0-100%	
37	000 – 255	SMD LED 9, Blue 0-100%	
38	000 – 255	SMD LED 10, Red 0-100%	Segment 10 SMD-LED
39	000 – 255	SMD LED 10, Green 0-100%	
40	000 – 255	SMD LED 10, Blue 0-100%	
41	000 – 009	No function	
	010 – 255	Strobe effect , slow > fast for channel 11-40	
42	000 – 005	No function	SMD LED Programs
	006 – 015	Program 1	
	016 – 025	Program 2	
	026 – 035	Program 3	
	036 – 045	Program 4	
	046 – 055	Program 5	
	056 – 065	Program 6	
	066 – 075	Program 7	
	076 – 085	Program 8	
	086 – 095	Program 9	
	096 – 105	Program 10	
	106 – 115	Program 11	
	116 – 125	Program 12	
	126 – 135	Program 13	
	136 – 145	Program 14	
	146 – 155	Program 15	
	156 – 165	Program 16	
	166 – 175	Program 17	
	176 – 185	Program 18	
	186 – 195	Program 19	
196 – 205	Program 20		
206 – 215	Program 21		
216 – 225	Program 22		
226 – 235	Program 23		
236 – 245	Program 24		
246 – 255	Program 1-24		
43	000 – 255	Program speed for channel 42, slow > fast	

CLEANING AND MAINTENANCE

The outside of the device should be cleaned periodically to remove contaminants such as dust etc. The lenses, in particular, should be clean to ensure that light will be emitted at maximum brightness.

- 1 Disconnect the device from power and allow it to cool before cleaning.
- 2 Clean the surface with a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents as these may damage the surface. Make sure that no liquids can enter the device.
- 3 The device must be dry before reapplying power.

There are no serviceable parts inside. Do not open the housing. Do not try to repair the device by yourself as this may result in damage. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers. Should you need any spare parts, please use genuine parts. Should you have further questions, please contact your dealer.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



Disposal of old equipment

When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information.



Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries free of charge to collection points in your municipality and anywhere where batteries/rechargeable batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of the environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption:	230 W
Protection class:	Protection class I
Power connection:	Mains input via P-Con (blue), mounting version Power supply cord with safety plug
Cable construction:	3 x 1.5 mm ² H05VV-F
Power output:	P-Con (gray), mounting version
Lamp type:	LED lamp
LED type:	6 x 60 W COB (chip-on-board) amber (A) 120 x 0.1 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogenous color mix)
Flash rate:	0.8 - 20 Hz
DMX channels:	12; 16; 43
DMX input:	3-pin XLR (M) mounting version 5-pin XLR (M) mounting version
DMX output:	3-pin XLR (F) mounting version 5-pin XLR (F) mounting version
Cooling:	2 x temperature-controlled fan
Control:	Stand-alone; sound to light via microphone; DMX; QuickDMX via USB (optional); W-DMX by wireless solution via USB (optional); CRMX by LumenRadio via USB (optional);
Projection:	Flicker-free
Beam angle (1/2 peak):	120°
Beam angle (1/10 peak):	120°
Housing color:	Black
Attachment system:	Bracket for floor use; omega bracket
Display type:	4 digit 7-segment LED display
USB port:	Type A
Use of brands:	Built with SEETRONIC connector
Material:	Metal
Dimensions:	Width: 100.0 cm Depth: 14.0 cm Height: 15.0 cm
Weight:	4.9 kg

Accessories

EUROLITE Omega bracket 70	No. 51786589
EUROLITE TH-270 QUICK-LOCK SLIM silver	No. 58000753
EUROLITE TH-270S QUICK-LOCK SLIM black	No. 58000754
EUROLITE TPC-10 Coupler, silver	No. 59006856
EUROLITE Safety Bond AG-15 4x1000mm up to 15kg	No. 58010364
EUROLITE DMX Cable XLR 3-pin 3m black	No. 3022785H
EUROLITE QuickDMX USB Wireless Transmitter/Receiver	No. 70064704
EUROLITE P-Con Connection Cable 3x1.5 5m	No. 30247708
EUROLITE Combi Cable DMX P-Con/3-pin XLR 1.5m	No. 30227780
EUROLITE Combi Cable DMX P-Con/5-pin XLR 3m	No. 30227783

All information is subject to change without prior notice. © 20.01.2026

eurolite®

Eurolite is a brand of Steinigke Showtechnik GmbH · Andreas-Bauer-Str. 5 · 97297 Waldbüttelbrunn Germany
info@steinigke.de · www.steingke.de/support · D00165094.docx Version 1.0 Publ. 20/01/2026

